### 重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

# 本製品をお買い求めのお客様へ

#### 型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LL650/WG をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品	
	LL650/WG6W	LL650/WJ1CW	
型名	LL650/WG6B	LL650/WJ1CB	
型 名   	LL650/WG6R	LL650/WJ1CR	
	LL650/WG6P	LL650/WJ1CP	
	PC-LL650WG6W	PC-LL650WJ1CW	
型 番	PC-LL650WG6B	PC-LL650WJ1CB	
空 笛	PC-LL650WG6R	PC-LL650WJ1CR	
	PC-LL650WG6P	PC-LL650WJ1CP	

## モデル構成表について

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

		表記の区分						
シリーズ 型名(型番) 名	型名(型番)	BD/DVD/CD ドライブ 1	ワイヤレス LAN	FeliCa ポート	TV 機能	Bluetooth 機能	os	添付ソフト
LaVie L	LL650/WJ1C (PC-LL650WJ1 C ) 2	DVD スーパー マルチドライ ブモデル	高速 11n 対応 ワイヤレス LAN (bgn)モデル	-	-	-	Windows 7 Home Premium モ デル	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデ Jレ

1:BD とはブルーレイディスクのことです。

2:本体の色によって の中に異なる英数字が入ります。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie L	スパークリングリッチホワイト	LL650/WJ1CW(PC-LL650WJ1CW)
	スパークリングリッチブラック	LL650/WJ1CB(PC-LL650WJ1CB)
	スパークリングリッチレッド	LL650/WJ1CR(PC-LL650WJ1CR)
	スパークリングリッチピンク	LL650/WJ1CP(PC-LL650WJ1CP)

853-810924-404-A

### 添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

#### 追加された添付品

·Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ

#### 仕様一覧ついて

添付のマニュアル『パソコンの準備と基本』-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

	マニュアルでの記載	本 製 品
主なソフトウェア	Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 52

52: Microsoft® Office 2007 Service Pack 2 をインストール済み。本製品はマニュアルを添付しております。

# 液晶ディスプレイについて

画面の一部にドット抜け ¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に 記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。 「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

### パソコンに電源を入れるときのご注意

#### パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときはパソコンのセットアップが始まりますが、 セットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップ時も同様です)。初めて電源を入れるときは、必ず添付のマニュアルをご覧ください。 記載通りにセットアップしないと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、 故障につながることがあります。



表紙はお使いのパソコンによって多少異なることがあります。

#### パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>ハードディスクへのアクセスラン</u>プが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください<sup>2</sup>。

起動してパソコンの状態が安定するまでには1分~2分程度かかります。

2: ハードディスクへのアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合はマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

# 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします(作成には市販の DVD-R などのメディアが必要になります)。 再セットアップディスクは販売もしています。

# **参照**

### 再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先

マニュアルトラブルの予防と解決。の再セットアップに関する項目をご覧ください。

# パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ使用時のご注意

# **多類**

#### USB コネクタの位置について

電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「使う」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」をご覧ください。